

SIN SEPARACIONES EN LOS EXTREMOS



A 1/8" del borde... no es que usted deba hacerlo, pero puede hacerlo. Si usted decide usar el reinventado R4 usted puede hacerlo fácilmente con menores problemas. Hágalo, inserte el R4 bien cerca del borde... ¡y no se olvide del orificio piloto! ¡De eso se trata ÜberGrade! Sin embargo, permítanos una advertencia – si intenta hacer esto con un tornillo “pro-grade”, se arrepentirá.



 **GRKFASTENERS**
ÜberGrade™

THUNDER BAY, ONTARIO, CANADA
800/263-0463 - GRKFASTENERS.COM

© 2007 GRK Fasteners